

Таблица совместимости для принтеров EPSON

№ модели штатных картриджей																
Модели струйных принтеров Epson	3 (5) 5 в 1	l grey	cyan	l cyan	magenta	l magenta	yellow	black	Matt black	grey	red	green	blue	glossy	тип чернил	количество цветов
Epson C42/C44	T037040							T036140							водные (Dye) серия 1	4
Epson C43/C45	T03904A							T03814A								4
Epson C48	TO67040							TO66140								4
Epson C62/CX3200	TO41040							TO40140								4
Epson C63/C65/CX3500			T04724A		T04734A		T04744A	T04614A							пигмент (Durabrite) серия 3	4
Epson C64/C84/C86/CX6400/CX6600			T044240		T044340		T044440	T043140								4
Epson C70 / C80			T032240		T032340		T032440	T032140								4
Epson C82/CX5200/CX5400			T042240		T042340		T042440	T032140								4
Epson C67/C87/C87Plus/CX3700/CX4100/CX4700			T06324		T06334		T06344	T06314							пигмент (DURABrite Ultra) серия 32	4
Epson Photo R200/R220/R300/R300ME/R320/R340 RX500/RX600/RX620/RX640			T048240	T048540	T048340	T048640	T048440	T048140							водные (Dye) серия 2	6
Epson Photo RX700			T559240	T559540	T559340	T559640	T559440	T559140								6
Epson Photo R240/RX520			TO55240		TO55340		TO55440	TO55140							водные (Dye) серия 11	4
Epson Photo 740/760/860/1160	(T052040)							S020189								4
Epson Photo 790/870/890/895/915	T008401							T007401, T007402							водные (Dye) серия 1	6
Epson Photo 810/830/830U/925/935	T027401							T026401								6
Epson Photo 820	S02049							S02047								6
Epson Photo 900/1270/1290/1290S	T009401							T007402								6
Epson Photo 950			T033240	T033540	T033340	T033640	T033440	T033140 (2)								7
Epson Photo 2100\2200			T034240	T034540	T034340	T034640	T034440	T034140, T034840		T034740					пигмент (UltraChrome) серия 21	7
Epson Photo R2400		TO59940	TO59240	TO59540	TO59340	TO59640	TO59440	TO59140		T059740					пигмент (UltraChrome K3) 21 и l.grey 24 серии	8
Epson Photo R800\R1800			T054240		T054340		T054440	T054140	T054840		T054740		T054940	T054040	Пигмент (UltraCrome Hi-Gloss) серия 8	8
Epson PictureMate\PictureMate 500			1		1		1	1			1		1			6
Epson Stylus C79\CX3900\CX4900\CX5500\CX5900\CX6900F\CX7300\CX8300\CX9300F			T07324		T07334		T07344	T07314							пигмент Epson DURABrite Ultra 13 серия	4
Epson Photo R290			T08224	T08254	T08234	T08264	T08244	T08214							водные 12 серия	6
Epson Photo R270\R390\RX590\1410\RX610\RX690			T08224	T08254	T08234	T08264	T08244	T08214							водные 12 серия	6
Epson Stylus C110			T09224		T09234		T09244	T09214 (2)							пигмент DURABrite Ultra 13	4
Epson Stylus C91\CX4300			T09224		T09234		T09244	T09214							пигмент DURABrite Ultra 13	4
Плоттеры Epson Stylus Pro 4000\7600\9600			T543200	T543500	T543300	T543600	T543400	T543100		T543700 или матовые T543800					Пигмент (UltraChrome) 21 серия	7